

# TILKALLING

KOLLEGAVARSLING - ALARM - RESEPSJON



# PRODUKTER



## **IRIS DENTAL (Varenr. 1721)**

Varslingsmottaker med touch-display. Varsler med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

Pris kr 6418,- ink mva.



## **JUNIOR LOMMEVIBRATOR DENTAL (Varenr. 1722)**

Bærbar varslingsmottaker. Varsler med lyd og/eller lys. 6 display for differensiert varsling.

Pris kr 4030,- ink mva.



## **ARMBÅNDSENDER OG -MOTTAKER DENTAL (Varenr. 1723)**

Sender og mottaker med integrert trykknapp. Sprutsikker med god funksjonalitet. Den kan både sende og motta assistansealarmer. Mottak av alarm varsles med vibrasjon.

Pris kr 2836,- ink mva.



## **FLEXIKNAPP TILKALLING DENTAL (Varenr. 1724)**

Praktisk sender med integrert knapp. Sprutsikker. Kan festes med borrelåstape eller skrus fast med den medfølgende braketten. Varslings-id bestemmes ved å vri på funksjonsbryteren på baksiden. ID kan ytterligere tilpasses i innstillingene på IRIS DENTAL.

Pris kr 2387,- ink mva.



## **FLEXIKNAPP ALARM DENTAL (Varenr. 1725)**

Samme som FLEXIKNAPP TILKALLING, men varsler alarmer i stedet for tilkalling. Alarmer varsles med kraftigere lyd, vibrasjon og tydeligere markering på display.

Pris kr 2387,- ink mva.



### **BERØRINGSFRI SENDER DENTAL (Varenr. 1726)**

Assistansevarsler med IR-basert berøringsfri aktivering. Sensoren oppfatter når hånden beveges foran «vinduet» og videresender varslingen til mottaker.

Pris kr 3164,- ink mva.



### **UNIVERSALSENDER DENTAL (Varenr. 1727)**

Tilkobles unit, og videresender varslinger til mottaker.

Pris kr 2455,- ink mva.



### **REPEATER DENTAL (Varenr. 1728)**

REPEATER benyttes når man trenger å øke rekkevidden for et varslingsystem. Repeateren lytter kontinuerlig etter andre sendere i sitt nett. Når den har registrert en varsling, vil den med ny styrke til andre repeatere og mottakere som er innen rekkevidde. Vi anbefaler at det benyttes minst én REPEATER i et Dental varslingsystem.

Pris kr 6269,- ink mva.

# SAMMENKOBLING

#### **Sammenkobling første gang:**

- Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene. Indikatorlampen blinker grønt.
- Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten. Indikatorlampen blinker grønt.
- Sammenkoblingen bekreftes ved at begge indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk.

#### **Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system:**

- Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system. Indikatorlampen blinker grønt.
- Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den nye enheten. Indikatorlampen blinker grønt.
- Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder. Enhetene er klare til bruk.

### **Nullstille sammenkoblingen:**

- Trykk **fem** ganger på LIFE-enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Nullstillingen bekreftes med røde og grønne blink.

### **Sammenkobling mislyktes:**

- Dersom du får grønt og deretter rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislyktes den. Nullstill enheten før du sammenkobler på nytt.
- Hvis indikatorlampen på enheten lyser fast rødt, betyr det at enheten allerede er koblet til et annet nett. Nullstill enheten før du sammekobler på nytt.

# SJEKKLISTE OPPSETT

### **Generelt IRIS DENTAL:**

- Utfør sammenkobling med en annen sender eller mottaker
- IRIS DENTAL: sett varslingsgruppe tilsvarende rom, dersom IRIS DENTAL ikke skal varsle egne alarmer.
- Sjekk at lokal volum står f.eks. til nivå 1
- IRIS DENTAL: Skjerm kan låses ved å vippe bryter 5 opp.

### **Generelt Sendere:**

- Sendere sammenkobles og stilles inn på aktuelt rom nummer vha funksjonsvelgeren.

### **Generelt Repeatere:**

- Sammenkoble første REPEATER (repeater 1) mot ett av produktene i systemet. **NB!** Skal man ha flere repeatere så MÅ de sammenkobles mot repeater 1 eller repeatere som allerede er i systemet (ikke sammenkoble med produktene) Det er også viktig at nye produkter som skal inn i systemet sammenkobles med eksisterende sender/mottaker, og ikke mot repeater.

### **Test og tilpasning av systemet:**

- Aktiver alarmer og sjekk at de kommer opp i alle mottakere.
- Tilpass eventuelt tekster fra en av IRIS DENTAL mottakerne. Endret tekst oppdateres automatisk på de andre IRIS DENTAL mottakerne. Eksempel: endre «Rom 8» til «Resepsjon».
- Still klokke og dato på en IRIS DENTAL. Endringen oppdateres automatisk på de andre IRIS DENTAL mottakerne.
- Test godt og påse at alle mottakere mottar alle alarmer. Har man bærbare mottakere, så er det viktig å sjekke radiosignaler rekker frem i hele varslingsområdet.
- Lås eventuelt skjerm på IRIS DENTAL ved å vipper bryter 5 opp.