

Antibac® Berøringsfri Dispenser Modell X SMART

Produktfakta

Med mål om å forbedre og videreutvikle våre dispensersystemer er vi, etter en lang og innovativ utviklingsprosess med brukerinvolvering, stolte av å lansere en meget brukervennlig, fleksibel løsning for flytende hånddesinfeksjon, softgel og håndsåpe. De unike 1000 ml refillene kan også brukes i systemets manuelle dispensere. Fire alkaliske C-celle batterier av god kvalitet sørger for driftssikker og korrekt tilpasset dosering fra pumpen. Intuitive indikatorer lyser opp når man beveger seg i nærheten, og viser væsknivå og batteristyrke. Systemet er klargjort for fremtiden med mulighet for å videreutvikle teknologien til å kommunisere med annen teknologi, med sikte på f.eks. etterlevelse/statistikk/sammenligning, rutine for påfyll, innkjøp og vedlikehold. Dispenseren leveres med tre forskjellige plastdeksler med vindu; hvit, sort og aluminium. Låsen er toppmontert, og ekstra nøkler finnes i dispenserens bakplate. Man kan også velge å la dispenseren være åpen med nøkkelfri betjening.

Bruksområde

Med sin elegante design og hygieniske og driftssikre ytelse, egner dispenseren seg meget godt til bruk i helseinstitusjoner, bedrifter, skoler/barnehager, restauranter, kantiner, på offentlige toaletter, o.l. Refillene til dispenseren leveres både som hånddesinfeksjon, kirurgisk hånddesinfeksjon og håndsåpe, og er enkle å montere og skifte ut. Klistremerker for innholdsmerking medfølger.

Bruksveiledning

Dispenseren kan monteres både på vegg og gulvstativ, og har en fleksibel bakplate med monteringshull som matcher de fleste dispensere på markedet. Pumpen aktiveres ved at man fører hånden under dispenseren. Bruk av tilhørende dråpefanger anbefales, og den klikkes enkelt fast i dispenseren, slik at man unngår å lage hull i veggen. Batteriene kan enten skiftes ut enkeltvis, eller man kan bytte ut hele batterikassetten for å eliminere mulige brukerfeil og sikre driftskvaliteten.



Dispensere

606009	Antibac® Berøringsfri Dispenser Modell X SMART, hvit
606010	Antibac® Berøringsfri Dispenser Modell X SMART, aluminiumsfarget
606011	Antibac® Berøringsfri Dispenser Modell X SMART, sort

Batterikassett

606018	Batterikassett inkl. 4 stk. alkaliske Duracell Industrial LR14/C-batterier
606019	Duracell Industrial LR14/C-batterier, eske à 10 stk.

Refill

606001	Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % flytende	1000 ml
606002	Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % softgel	1000 ml
606003	Antibac® Håndsåpe	1000 ml
606004	Antibac® Hånddesinfeksjon 85 % skum	1000 ml
606005	Antibac® Håndsåpe skum	1000 ml

Dråpefanger

606013	Dråpefanger til dispenser Modell X, hvit
--------	--