

TABURETT

Med Bruno Mathssons geniala design av denna skålformade sits är TABURETT en kompakt och bekväm stol. Ett bra val för dem som vill röra sig fritt men inte behöver ryggstöd. Sisten kan vinklas helt efter dina behov.

Fakta

Sitthöjd	44-84 cm
Sitsens djup och bredd	37x44 cm
Gaspelalternativ	3
Alternativa hjul	Ja
Justerbar sits	Ja
Diameter fotkryss	60 cm
Klädsel	Skandinaviskt läder, Vinyl och Tyg
Vikt	11 kg
Max belastning	120 kg
Garanti	5 år

Tillbehör

Fotring	Lämplig vid höga arbetspositioner
Fotaktivator	Höjjustering med foten
Armstöd/ryggstöd SWING	Armstöd som kan användas även som rygg- och magstöd. Kan roteras 360° för maximal mångsidighet



Sitthöjder

Användarens längd	Gaspelare	Sitthöjd	Sitthöjd med SWING
150-180 cm	4FH	45-60cm	51-60 cm
180-190 cm	4C	53-72 cm	58-72 cm
> 190 cm	4A	60-86 cm	65-86 cm

Egenskaper

Mekanism

Tvåspaks mekanism med lamellfjädrar. Sitsvinkeln är justerbar 15°.

Sits

Stomme av Polyamid (PA6). Återvinningsbar.

Stoppning

Formgjuten cellplast av polyuretan baserad på polyol av etertyp. Inga CFC, HCFC eller andra fysikaliska blåsmedel används vid tillverkningen. Återvinningsbar.

Klädsel

Våra standardvinyler är PVC- och ftalatfria och är OEKO-TEX-certifierad enligt standard 100.

Endast skandinaviskt läder av högsta kvalitet används i sorterna anilin och semi-anilin. Tillverkaren är miljöcertifierad enligt standard SS-EN ISO 14001-1996.

Gaspelare

Finns i tre höjder. Gaspelaren är av Tysk kvalitet i borstat stål, innehållande nitrogen (kväve) som förekommer till 78% i vanlig luft. Gaspelaren är underhållsfri och återvinningsbar.

Fotkryss

Polerad återvinningsbar aluminium.

Hjul

Stomme av polyamid 6 och slitbana av återvinningsbar polyuretan.