

PERFECT Classic/Advanced

Perfect Classic, en mjuk bekväm sadel med bred sits. Spakar för attjustera höjd och lutning är placerade under sitsen. PERFECT Advanced, med samma bekväma, breda sits som PERFECT Classic,

med tillägg av specialdesignade tryckavlastande zoner för att ge extra komfort.

Fakta

Sitthöjd	46-86 cm
Sitsens djup och bredd	36x45 cm
Gaspelalternativ	3
Alternativa hjul	Ja
Diameter fotkryss	50 cm
Justerbar sits	Ja, 15°
Klädsel	Skandinaviskt läder, Vinyl och Tyg
Vikt	9 kg
Max belastning	120 kg
Garanti	5 år

Tillbehör

Fotring	Lämplig vid höga arbetspositioner
Fotaktivator	Höjdjustering med foten
Armstöd/ryggstöd	Armstöd som kan användas även som rygg- och magstöd. Kan roteras 360° för maximal mångsidighet
Ryggstöd	Ländryggstöd vars höjd och lutning kan justeras. Tillgänglig i två modeller, Mini för vila och Core+ för att underlätta hållningen.



Sitthöjder

Användarens längd	Gaspelare	Sitthöjd	Sitthöjd med SWING
< 160 cm	Låg	46-60 cm	55-62 cm
160-175 cm	Standard	53-72 cm	62-74 cm
> 175 cm	Hög	60-86 cm	69-88 cm

Egenskaper

Mekanism

Tvåspaks mekanism med lamellfjädrar. Sitsvinkeln är justerbar 15°.

Sits

Stomme av trä med överdrag av formgjuten polyeter.

Stopning

Flexibel cellplast av polyuretan baserad på polyol av etertyp. Inga CFC, HCFC eller andra fysikaliska blåsmedel används vid tillverkningen. Återvinningsbar.

Klädsel

Våra standardvinyler är PVC- och ftalatfria och är OEKO-TEX-certifierad enligt standard 100.

Endast skandinaviskt läder av högsta kvalitet används i sorterna anilin och semi-anilin. Tillverkaren är miljöcertifierad enligt standard SS-EN ISO 14001-1996.

Gaspelare

Finns i tre höjder. Gaspelaren är av Tysk kvalitet i borstat stål, innehållande nitrogen (kväve) som förekommer till 78% i vanlig luft. Gaspelaren är underhållsfri och återvinningsbar.

Fotkryss

Polerad återvinningsbar aluminium.

Hjul

Stomme av polyamid 6 och slitbana av återvinningsbar polyuretan.