

PERFECT Lite/Lite Advanced

PERFECT Lite sadelstol har en ergonomisk design som stödjer ryggradens naturliga "S"-formade kurva och även ger en idealisk sittposition. En liten, mjuk sadel med smal sits som ger användaren en mer kompakt hållning. Den aktiva sittpositionen stimulerar blodcirkulationen.

Sadelstolen tillåter fri rörlighet vid arbetsplatsen. PERFECT Lite Advanced är samma typ av sits som PERFECT Lite med tillägg av specialdeignade tryckavlastande zoner för att ge extra komfort.

Fakta

Sitthöjd	46-85 cm
Sitsens djup och bredd	32x39 cm
Gaspelalternativ	3
Alternativa hjul	Ja
Diameter fotkryss	50 cm
Justerbar sits	Ja, 15°
Klädsel	Skandinaviskt läder, Vinyl och Tyg
Vikt	8 kg
Max belastning	120 kg
Garanti	5 år

Tillbehör

Fotring	Lämplig vid höga arbetspositioner
Fotaktivator	Höjjustering med foten
Armstöd/ryggstöd SWING	Armstöd som kan användas även som rygg- och magstöd. Kan roteras 360° för maximal mångsidighet
Ryggstöd	Ländryggstöd vars höjd och lutning kan justeras. Tillgänglig i två modeller, Mini för vila och Core+ för att underlätta hållningen.

Sitthöjder

Användarens längd	Gaspelare
< 160 cm	Short
160-175 cm	Standard
> 175 cm	High



Sitthöjd	Sitthöjd med SWING
46-60 cm	55-65 cm
52-71 cm (Standard)	61-78 cm
59-85 cm	77-91 cm

Egenskaper

Mekanism

Tvåspaks mekanism med lamellfjädrar. Sitsvinkeln är justerbar 15°.

Sits

Stomme av Polyamid (PA6). Återvinningsbar.

Stopning

Formgjuten cellplast av polyuretan baserad på polyol av etertyp. Inga CFC, HCFC eller andra fysikaliska blåsmedel används vid tillverkningen. Återvinningsbar.

Klädsel

Våra standardvinyler är PVC- och ftalatfria och är OEKO-TEX-certifierad enligt standard 100.

Endast skandinaviskt läder av högsta kvalitet används i sorterna anilin och semi-anilin. Tillverkaren är miljöcertifierad enligt standard SS-EN ISO 14001-1996.

Gaspelare

Finns i tre höjder. Gaspelaren är av Tysk kvalitet i borstat stål, innehållande nitrogen (kväve) som förekommer till 78% i vanlig luft. Gaspelaren är underhållsfri och återvinningsbar.

Fotkryss

Polerad återvinningsbar aluminium.

Hjul

Stomme av polyamid 6 och slitbana av återvinningsbar polyuretan.